

Kits de Cilindros de Recogida de 1 litro

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE Y SILCOTEK® PASIVADOS

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Cilindros de recogida de acero inoxidable o Silcotek® pasivados para realizar una gran variedad de recogidas de gases. Todos los cilindros de recogida de 1 litro incluyen un disco de ruptura de seguridad de 1900 psig.
- Los cilindros de recogida de 1L pasivados Silcotek® de la serie SPC-1L están diseñados para operaciones de recogida de CO₂ líquido según el método 1.0 de ISBT. operaciones de recogida.
- Todos los cilindros de recogida de CO₂ líquido pasivado Silcotek® incluyen un tubo de inmersión, dimensionado para un llenado seguro del 68% de CO₂ líquido según la norma USA CGA G-6.3 "Procedimientos de llenado y manipulación de cilindros de dióxido de carbono".
- Los cilindros de 1 litro se conectan fácilmente con una variedad de productos de Airborne Labs International, incluyendo los reguladores de presión Flash Vaporizer-reguladores de presión, reguladores de presión generales, conjuntos de purga pasiva Silconert® (SPVA) y soporte vertical soldado VC-Versipad.
- Las botellas de recogida de 1 litro están disponibles con especificaciones DOT (DOT3A1800) o con marca PI (πEN1964-3 GB.) Las botellas con marca PI cumplen los requisitos de la Directiva sobre equipos a presión transportables (TPED) para para la circulación dentro de la Unión Europea.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Juego de entrada de conexión rápida de flujo total
- ST-6: Tubo flexible pasivado
- SPRA-1900: Sulfinert pasivado 1900 psig válvula de alivio de presión
- SPVA: Conjunto de válvula de purga Sulfinert
- VPR-HF-120/230A: Sulfinert pasivado Regulador de presión de 2 etapas LCO₂
- VC-Versipad 1.3: Soporte para cilindros (1 - 3.8L)
- Guantes de Crioseguridad: Para una manipulación segura del LCO₂

RESUMEN DEL PRODUCTO
KITS DE CILINDROS DE RECOGIDA DE 1 LITRO



CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 LITRO (PARA APLICACIONES GENERALES DE GAS)



CILINDRO PASIVADO SILCOTEK® DE 1 LITRO CON TUBO DE INMERSIÓN



CILINDRO DE RECOGIDA DE LÍQUIDOS DE 1 LITRO CON LÍNEA DE TRANSFERENCIA / MONTAJE DE PURGA Y VC-VERSIPAD



CILINDRO DE RECOGIDA DE LÍQUIDOS DE 1 LITRO CON ACCESORIO VPR-HF Y VC-VERSIPAD



KIT DE RECOGIDA DE CO₂ LÍQUIDO (ABIERTO)



KIT DE RECOGIDA DE CO₂ LÍQUIDO CON PRECINTOS DE SEGURIDAD (CERRADO) (PLACA DE MATERIALES PELIGROSOS INCLUIDA)



Airborne Labs International

ISO / IEC 17025:2017 Accredited Laboratory

AIRBORNE LABS INTERNATIONAL, INC

22C World's Fair Drive, Somerset, New Jersey 08873

T: (+1) 732-302-1950

F: (+1) 732-302-3035

E: Sales@Airbornelabs.com www.AirborneLabs.com