

Teste de Oxigênio Respirativo Aviador (ABO)

ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES MIL-PRF-27210-J PARA AS CLASSES TIPO I E II

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA

- O **Programa de Análise Tipo I** envolve o teste de ABO gasoso comprimido contido em cilindros de alta pressão. O programa de análise pode envolver a amostragem direta dos cilindros originais ou após a transferência em cilindros menores de 1L (limpos de acordo com os parágrafos 8.1.2 & 8.1.5 da CGA 4.1.). Esses cilindros devem ser enviados "HAZMAT"*. **Se o transporte aéreo for selecionado para suas amostras ABO, um estojo externo especial de transporte (por exemplo, "supercase" que atende as especificações ATA-300 Cat 1 DOT31FP/HM244B) é necessário.**
- O **Programa de Análise Tipo II** envolve o teste de cilindros de amostra tipo ABO liquefeitos que são amostrados diretamente com cilindros de amostra especiais (limpos de acordo com os parágrafos 8.1.2 & 8.1.5 da CGA 4.1.) tipo cup-in-body (CIB) (ex. tipo Cosmodyne®). Estes cilindros devem ser enviados "HAZMAT"* usando uma caixa externa especial CIB. **Se o transporte aéreo for necessário, estas caixas CIB também devem ser contidas dentro de um supercase externa apropriada.**

*O seu pessoal de navegação deve ser devidamente certificado pela HAZMAT para o serviço de transporte terrestre ou aéreo desejado. Um atendente apropriado deve ser contratado e ter certificado HAZMAT.

BENEFÍCIOS

- Airborne Labs Int'l (ALI) é um laboratório acreditado ISO-17025:2017 com experiência que realiza rotineiramente testes ABO (veja nosso website para relatórios típicos de Análise Tipo I & II CoA)
- O **tempo padrão** de retorno do serviço é de apenas **3-5 dias úteis**
- Opções de serviço de emergência no mesmo dia, 1 dia, 2 dias, fins de semana e feriados também são oferecidas
- **ALI oferece (para aluguel ou compra):**
- Cilindros de Amostragem de 1L SS e Cilindros de Amostragem O₂ limpos para O₂, DOT, tubos flexíveis de transfusão e ferragens de conexão
- Supercases ATA-300 para 1 ou 2 cilindros de amostragem de 1L até 6 cilindros de 1L
- Cilindros tipo CIB e Estojos de Embarque para aplicações de amostragem Tipo II
- Supercases ATA-300 para cilindros tipo CIB
- **Mangueiras Criogênicas** para Amostragem de Líquido SS para aplicações de amostragem Tipo II
- ALI oferece **serviços de limpeza O₂** para cilindros de propriedade do cliente e equipamentos de amostragem
- ALI oferece ao cliente reparo de cilindros e caixas também **serviços de testes re-hidrostáticos**
- **Instruções de Amostragem** com fotos estão incluídas em todos os Kits de Aluguel ABO



PROTEÇÃO FACIAL



LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICA

Se você tem alguma necessidade de testes ABO - Temos uma solução perfeita para você.



CILINDRO DE AMOSTRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1L



SUPORTE DE CILINDROS VC-VERSIPAD



SUPERCASE DE CILINDRO DE AMOSTRA APROVADO PELA ATA



SUPERCASE DE CILINDRO CIB APROVADO PELAATA



ESTOJO DE EMBARQUE PARA o CILINDRO CIB



MANGUEIRA DE AMOSTRAGEM LÍQUIDA CRIOGÊNICA



AMOSTRAGEM CRIOGÊNICA DO CILINDRO CIB



ISO / IEC 17025:2017 Accredited Laboratory

AIRBORNE LABS INTERNATIONAL, I
22C World's Fair Drive, Somerset, New Jersey 08873
T: (+1) 732-302-1950 F: (+1) 732-302-3035
E: Sales@Airbornelabs.com www.AirborneLabs.com